

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A 6713-AS MODELLHEZ



plusOne Dream G-spot masszírozó

Karbantartás:

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg, szappanos vízzel.

Tárolás:

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

Minőség:

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

Fontos utasítások:

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, és a fény kigyullad, amikor teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes töltés körülbelül 60 perc elteltével érhető el. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon. Teljesen vízálló a kádban és a zuhany alatt való szórakozáshoz

Figyelmeztetés:

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.

Bekapcsológomb:

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg erősen a gombot a 10 beállítás közötti görgetéshez. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.


Hogyan kell használni a DREAM G-pont masszírozót:



Tartsa a G-pont masszírozót fejjel lefelé, és nyomja a fejt közvetlenül a csiklóra vagy annak közelébe, hogy erőteljes rezgéseket tapasztaljon a legérzékenyebb területen.



Helyezze a masszírozó fejét az Ön vagy partnere hüvelyébe, és döntse lefelé a G-pont masszírozó fogantyúját, hogy közvetlen nyomást gyakoroljon a G-pontra (ne felejtse el a síkosítót!). Óvatosan mozgassa a masszírozót előre-hátra, hogy stimulálja ezt a területet.



Élvezze a teljesen vízálló G-pont masszírozóját a kádban vagy a zuhany alatt, a relaxálás és a kikapcsolódás tökéletes módja érdekében.

Töltőport:

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.

Hogyan kell feltölteni



1. a töltőérintkező egy kis fémgyűrű, amely a készülék alján helyezkedik el



2. igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. a kábel mágnesesen bepattan a helyére. A bekapcsológomb LED fénye lassan villog a töltés jelzésére.

Tapasztalja meg az intenzív élvezetet, és válassza ki a legjobb vibrációs stimulációt, hogy a csúcsra jusson. Akár 1,5 óra játékidő egy teljes feltöltéssel

Termék mérete: **19,1 cm x 4,4 cm átmérő.**

Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, ez károsíthatja a készüléket.



A csomag tartalmazza: Dream G-spot masszírozó, töltőkábel és használati utasítás.