

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS A 6766-OS MODELLHEZ



### **plusOne vibráló masszírozó mély impulzus**

#### **Karbantartás:**

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg, szappanos vízzel.

#### **Tárolás:**

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

#### **Minőség:**

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

#### **Fontos utasítások:**

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, a fény kigyullad, ha teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes töltés körülbelül 60 perc után érhető el. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon. Teljesen vízálló a kádban és a zuhany alatt való szórakozáshoz

#### **Figyelmeztetés:**

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.

### **Bekapcsológomb:**

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg erősen a gombot a 10 beállítás közötti görgetéshez. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Fedezze fel a vibrációit a plusOne vibráló prosztatamasszázzsal! Ezt az átgondoltan megtervezett külső eszközt úgy alkották meg, hogy kívülről célzottan stimulálja a prosztatát. Síma felületével, lekerekített hegyével, hullámzó hátsó kialakításával és ergonomikus görbületével kényelmes és pontos nyomást biztosít minimális erőfeszítéssel.

Élvezze a 10 testreszabható rezgési módot, és találja meg a hangulatához és tempójához illő ritmust. Nincs kedve prostata stimulációhoz? Használja ezt a sokoldalú eszközt más erogén zónák felfedezésére és felébresztésére, és fedezze fel a gyönyör végtelen lehetőségeit.

### **Hogyan kell használni a Pleasure Beast Pulse Stimulator Massager-t:**



Használja a vibráló prostata masszírozót, hogy finoman ingerelje saját vagy partnere erogén zónáit, és fokozatosan növelje az izgalmat.



Nyomja a vibráló fejet közvetlenül a gátra az intenzív külső stimulációért és az erőteljes prostataorgazmusért.



Fordítsa a masszírozót partnerére, hogy megfelelő hangulatba hozza. Fedezze fel mind a 10 élvezeti rezgési módot partnere nemi szervén vagy annak környékén a gyengéd ingerlés érdekében, amely fokozatosan vezet az eufórikus csúcspontoz.

### **Töltőport:**

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.

### **Hogyan kell feltölteni**



1. a töltőérintkező egy kis fémgűrű, amely a készülék alján helyezkedik el



2. igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. a kábel mágnesesen bepattan a helyére. A bekapcsológomb LED fénye lassan villog a töltés jelzésére.

Tapasztalja meg az intenzív élvezetet, és válassza ki a legjobb vibrációs stimulációt, hogy a csúcsra jusson. Akár 1,5 órányi játék egy teljes feltöltéssel

A termék mérete: 5,28 cm × 3,28 cm × 11,68 cm.

Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, ez károsíthatja a készüléket.



**A csomag tartalma:** plusOne vibrációs masszírozó Deep Pulse, töltőkábel és használati utasítás.